


Uso del Activpen



- 01. Clic con el botón principal:** toque la Activboard con la punta del lápiz con firmeza y rapidez. Ejemplo: Para seleccionar un objeto.
- 02. Clic con el botón secundario:** coloque la punta del lápiz sobre la Activboard, a menos de 5 mm de la pizarra y pulse el botón. Ejemplo: Para mostrar el 'menú Edición de objetos'.
- 03. Arrastrar y colocar:** haga clic en el objeto que desee desplazar, mantenga la punta del lápiz en la pizarra y mueva el lápiz. Ejemplo: Para mover objetos por la página.
- 04. Doble clic:** toque la pizarra con firmeza y rapidez dos veces con la punta del lápiz para realizar la misma acción que al hacer doble clic con un ratón. Ejemplo: Para editar un objeto de texto, haga doble clic sobre él.

